

PERYSMITH®



MÁY LÀM BÁNH

DÒNG EASYCOOKING WM360



U. S. A
TRADEMARK
PRODUCT

www.perysmith.com

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Vui lòng đăng ký bảo hành tại:



Perysmith Việt Nam

Chính sách bảo hành 2 năm có hiệu lực tính từ ngày mua sản phẩm, áp dụng với các trường hợp sản phẩm bị lỗi từ phía nhà sản xuất.

BƯỚC 1: Khách hàng vui lòng nhắn tin và cung cấp thông tin sau:

1. Tên
2. Số điện thoại liên hệ
3. Địa chỉ lấy hàng
4. Lỗi của sản phẩm
5. Hóa đơn mua hàng

BƯỚC 2: Sau khi cung cấp thông tin, khách hàng sẽ được hướng dẫn bảo hành

Quy định về thời hạn và điều kiện bảo hành

1. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển cho các yêu cầu bảo hành / hoàn hàng / sửa chữa trở lại địa chỉ giao hàng.
2. PerySmith sẽ thanh toán chi phí giao sản phẩm thay thế hoặc sửa chữa cho khách hàng.
3. Ảnh hóa đơn sẽ được yêu cầu để làm bằng chứng mua hàng.
4. Sản phẩm được sử dụng cho mục đích thương mại không được nhận bảo hành.
5. Các nghĩa vụ của PerySmith được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.
6. Bảo hành cũng không bao gồm những điều sau đây:
 - Lạm dụng hoặc không sử dụng sản phẩm cho các mục đích và hoạt động bình thường của nó hoặc theo hướng dẫn sử dụng và bảo trì của PerySmith.
 - Tai nạn, sét đánh, rủi ro do nước, nguy cơ hỏa hoạn, bạo loạn, thông gió không đúng cách, dao động điện áp hoặc bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của các sản phẩm PerySmith.
 - Bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo.
 - Sản phẩm bị hỏng do lỗi của con người.
 - Thiệt hại do dịch vụ được thực hiện bởi bên thứ ba, không phải nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của PerySmith.
 - Thiệt hại đối với một sản phẩm đã được sửa đổi hoặc thay đổi mà không có sự cho phép bằng văn bản của PerySmith.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Về an toàn sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm này. Nội dung được đánh dấu đặc biệt trong hướng dẫn phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Việc sử dụng sản phẩm an toàn chỉ có thể được đảm bảo khi sản phẩm được sử dụng đúng cách. Vui lòng lưu hướng dẫn sử dụng sản phẩm này để có thể tham khảo hướng dẫn trong trường hợp không hiểu cách sử dụng sản phẩm.

WARNING (CẢNH BÁO)	Dấu hiệu này cho biết khả năng khiến người dùng bị thương hoặc bị thương nặng nếu sản phẩm được sử dụng không đúng cách.
THINGS MUST BE ABIDED BY (NHỮNG ĐIỀU CẦN TUÂN THEO)	Dấu này chỉ ra rằng nội dung hướng dẫn phải được tuân thủ nghiêm ngặt khi sản phẩm đang được sử dụng.
DANGER (SỰ NGUY HIỂM)	Dấu hiệu này cho biết khả năng mọi người bị thương hoặc tử vong nếu sản phẩm được sử dụng không đúng cách.
ATTENTION (CHÚ Ý)	Dấu này cho biết khả năng có người bị thương hoặc thiết bị bị hư hỏng nếu sản phẩm được sử dụng không đúng cách.
PROHIBITIONS (CẤM)	Dấu này cho biết các mục sử dụng bị cấm khi sản phẩm đang được sử dụng. Sẽ có một số thông báo bổ sung.
CAUTION ELECTRIC SHOCK (CẢNH BÁO SỐC ĐIỆN)	Dấu hiệu này chỉ ra một cảnh báo hoặc nhắc nhở về các mục cần được quan tâm đặc biệt khi sản phẩm đang được sử dụng. Sẽ có một số thông báo bổ sung.

Cảnh báo

Để tránh nguy cơ hỏa hoạn do đoản mạch có thể gây bỏng hoặc thương tích.

- Không để trẻ em chơi với các vật liệu đóng gói (có thể bị ngạt thở)
- Không tự mình tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm
- Không làm hỏng dây nguồn hoặc phích cắm

Nghiêm cấm các hành vi sau:

- Chạm hoặc đặt thiết bị gần các bộ phận phát nhiệt; uốn cong, xoắn, kéo, treo hoặc kéo dây nguồn qua các cạnh sắc nhọn; đặt vật nặng lên dây nguồn, buộc dây nguồn và dùng dây nguồn để kéo sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm này khi dây nguồn hoặc phích cắm của dây nguồn bị hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng.
- Không dùng tay ướt để cầm phích điện.
- Không nhúng sản phẩm vào nước, không để nước và các chất lỏng khác bắn vào sản phẩm
- Nguyên liệu thực phẩm có thể bị cháy trong quá trình nướng. Vui lòng không vận hành sản phẩm này gần hoặc ở dưới các vật liệu dễ cháy như rèm cửa.
- Không đổ dầu ăn lên vỉ nướng. Nếu cần thiết, vui lòng sử dụng bàn chải.
- Không chèn bất kỳ vật thể nào vào khe hở của máy.
- Trong quá trình sử dụng sản phẩm, khí nóng sẽ được đẩy ra từ các khe hở của thân máy. Vui lòng không chạm hoặc để mặt gần sản phẩm.
- Trong quá trình sử dụng, vui lòng không bịt khe hở của máy hoặc che máy.

• Sản phẩm này không thích hợp để sử dụng cho những người bị suy giảm thể chất, giác quan và tinh thần, hoặc những người không có kiến thức chung, trừ khi họ đã được giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng cách sử dụng thiết bị an toàn bởi người bảo hộ.

- Không cho trẻ em lại gần thiết bị, kể cả dây điện.
- Đảm bảo điện áp ghi trên nhãn của thiết bị giống với nguồn điện tại địa phương của bạn,

Ngoài ra, tránh cắm các thiết bị khác vào cùng một ổ cắm để tránh hiện tượng nóng máy do điện. Tuy nhiên, nếu bạn đang kết nối với các thiết bị khác, hãy đảm bảo tổng công suất không vượt quá công suất định mức của ổ cắm.

- Cắm phích cắm điện bình thường.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và lau sạch bằng khăn khô.
- Ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và rút phích cắm khi thiết bị này không còn hoạt động bình thường

Ví dụ: các hiện tượng bất thường hoặc hỏng hóc.

- Phích cắm và dây nguồn nóng bất thường.

- Dây nguồn bị hỏng hoặc nguồn điện của thiết bị bị hỏng.
- Thiết bị chính bị biến dạng có hư hỏng có thể nhìn rõ hoặc nóng bất thường.
- Có âm thanh bất thường trong quá trình sử dụng.
- Có mùi khó chịu trong quá trình sử dụng.
- Bất kỳ bất thường hoặc hỏng hóc khác.

Không sử dụng sản phẩm này ở những nơi sau:

- Nơi không bằng phẳng, bề mặt không chịu nhiệt hoặc khăn trải bàn, tủ lạnh.
- Những nơi có thể bị nước bắn vào hoặc gần nguồn nhiệt.
- Không sử dụng sản phẩm gần tường, đồ nội thất hoặc trong không gian kín như tủ âm tường.
- Không đặt bất cứ thứ gì lên trên hoặc bên dưới sản phẩm.
- Không sử dụng nếu vỉ nướng không được lắp đúng cách.
- Trong mọi trường hợp, không được để mở nguyên liệu nướng và quay. Không thay thế bộ phận của máy bằng bất kỳ bộ phận nào khác với bộ phận chính hãng của sản phẩm này.
 - Không chạm vào bề mặt có nhiệt độ cao khi sử dụng sản phẩm hoặc ngay sau khi sử dụng, chẳng hạn như thân, nắp trên, nút mở vỉ nướng và vỉ nướng. Các bộ phận có thể chạm được của sản phẩm đều có thể bị nóng lên trong quá trình sử dụng. (vui lòng để các bộ phận nguội trước khi xử lý).
 - Vui lòng không rời đi khi đang sử dụng sản phẩm này. Vui lòng tắt nguồn khi rời đi.
 - Trước khi di chuyển và vệ sinh sản phẩm, vui lòng rút phích cắm điện để làm mát sản phẩm.
 - Khi bạn không sử dụng sản phẩm này, vui lòng rút phích cắm ra khỏi nguồn.
 - Khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, đảm bảo cắm đúng vào phích cắm điện, không kéo dây nguồn một cách quá mạnh.
 - Sản phẩm không thể được vận hành theo bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc một hệ thống điều khiển từ xa riêng.

Thông tin quan trọng

- Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi sản phẩm để tránh bị hư hỏng.
- Không chạm vào vỉ nướng bằng các vật kim loại, chẳng hạn như dao và nĩa hoặc các thiết bị tương tự, để tránh làm hỏng vỉ nướng.
- Để tay cầm của máy hướng lên trên khi cất giữ sản phẩm.
- Vui lòng sử dụng theo số lượng ghi trong công thức, để tránh tràn nguyên liệu hoặc làm bánh kém hiệu quả.



Biểu tượng này trên sản phẩm cho biết "Bề mặt nóng và không nên chạm vào một cách bất cẩn"

CẤU TẠO SẢN PHẨM



1. Nắp trên
2. Nắp dưới
3. Đèn báo bật nguồn / làm nóng (Xanh lá cây / Đỏ)
4. Khóa
5. Tay cầm
6. Nút bấm
7. Nút ấn để kéo vỉ nướng ra
8. Vị trí đặt vỉ nướng
9. Trực tháo lắp vỉ nướng
10. Vỉ nướng bánh waffle
11. Vỉ nướng bánh mì sandwich
12. Vỉ nướng bánh trứng gà non

Lắp và tháo vỉ nướng:

Lấy vỉ nướng ra

Nhấn vào nút ấn để kéo vỉ nướng ra <hình số 7> và vỉ nướng sẽ tự động bật lên. Sau đó, lấy vỉ nướng ra.

Lắp vỉ nướng:

Lắp hai điểm nhô ra ở dưới cùng của vỉ nướng vào đúng chỗ trực tháo lắp vỉ nướng <hình số 9>.

Sau đó đẩy theo hướng trên nút ấn <hình số 7>, vỉ nướng sẽ tự động gắn vào máy.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tính năng sản phẩm

- Lớp phủ chống dính cấp thực phẩm được sử dụng cho vỉ nướng bánh bên trong. Lớp phủ giúp vỉ không bị kẹt, dễ dàng vệ sinh.
- Thiết kế tay cầm chống bỏng và khóa an toàn.
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ tự động.
- Tích hợp hệ thống bảo vệ quá nhiệt.
- Đèn báo: đèn báo bật nguồn.
- Thiết kế vỉ nướng bên trong có thể tháo rời: lắp ráp và tháo rời dễ dàng.
- Đa dạng các loại vỉ nướng bên trong: Vỉ nướng waffle, vỉ nướng bánh mì sandwich, vỉ nướng trứng gà non

Lưu ý trước khi sử dụng



1. Bóc và loại bỏ bao bì sản phẩm.
2. Đảm bảo rằng nguồn điện là 220V-240V / 50hz.
3. Vì lý do an toàn, vui lòng sử dụng ổ cắm điện có bảo vệ nối đất.
4. Khi sử dụng máy lần đầu tiên, hãy lau nhẹ bằng một miếng vải ướt. Bật máy trong 5-10 phút mà không cho bất kỳ thức ăn nào vào. Không ăn thức ăn được nướng bằng thiết bị mới sử dụng lần đầu tiên.

Hướng dẫn sử dụng

- a. Vui lòng sử dụng Sản phẩm trên bàn phẳng và ổn định, chọn vỉ nướng cần thiết và lắp đặt
- b. Chuẩn bị nguyên liệu thực phẩm.
- c. Đối với làm bánh muffin/ bánh vòng / bánh bông lan, chuẩn bị bột trước, chọn vỉ nướng cần thiết và lắp đặt.
- d. Nhấn nút bấm, hai đèn báo nguồn sẽ sáng, máy khởi động trong khoảng 2 phút, đèn xanh tắt nghĩa là đang ở chế độ làm nóng, sau đó bạn có thể bắt đầu sử dụng máy.
- e. Mở nắp trên có chức năng ngăn bỏng, thoa một ít bơ hoặc dầu ăn, v.v. Tùy theo sở thích cá nhân, cho nguyên liệu đã chuẩn bị trước vào và đậy nắp lại. Bật khóa an toàn và đặt thời gian nấu theo độ ẩm và tính năng, v.v. của nguyên liệu.

f. Thời gian nấu có thể được kéo dài hoặc rút ngắn một cách thích hợp tùy theo từng loại nguyên liệu thực phẩm khác nhau. Khi bề mặt của nguyên liệu thực phẩm chuyển sang màu vàng, bánh đã chín và có thể được lấy ra.

g. Khi dùng vỉ nướng bánh vòng đang được sử dụng, cho bột vào vỉ và đặt nắp lại. Lật bánh để nướng mặt còn lại trong 30 giây rồi lật lại để nướng thêm lần nữa. Điều này có thể tránh tạo bọt khí và làm bánh đẹp hơn.

 CHÚ Ý	 Máy có thể nóng ở nhiệt độ cao và tạo hơi nóng trong và sau khi nấu. Hãy đứng cách xa máy để tránh bị bỏng.
---	---

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ



Lấy vỉ nướng ra

Nhấn vào Nút ấn để kéo vỉ nướng ra <hình số 7> và vỉ nướng sẽ tự động bật lên. Sau đó, lấy vỉ nướng ra.



Lắp vỉ nướng:

Lắp hai điểm nhô ra ở dưới cùng của vỉ nướng vào đúng chỗ trực tháo lắp vỉ nướng <hình số 9>.

Sau đó đẩy theo hướng trên nút ấn <hình số 7>, vỉ nướng sẽ tự động gắn vào máy.

 CHÚ Ý	 Trước khi vệ sinh máy, nhớ rút nguồn điện để tránh bị điện giật.
---	--

1. Trước khi vệ sinh máy, hãy nhớ rút nguồn điện. Không tiến hành vệ sinh trước khi máy nguội. Không kéo dây nguồn điện bằng tay ướt để tránh mối nguy tiềm ẩn.
2. Vui lòng không cho máy vào nước hoặc xả dưới vòi nước để tránh nước vào máy. Việc tiếp xúc với nước sẽ dẫn đến hỏng các linh kiện điện tử bên trong máy.
3. Không vệ sinh bề mặt máy bằng dung môi hữu cơ ăn mòn. Vệ sinh máy bằng nước sạch hoặc lau bằng chất tẩy rửa mềm.
4. Có thể rửa sạch vỉ nướng bằng nước sạch sau khi tháo rời, sau đó dùng khăn khô để lau khô.
5. Không bao giờ làm sạch vỉ nướng bên trong bằng dụng cụ bằng kim loại hoặc dụng cụ quá thô có thể hỏng lớp chống dính của vỉ nướng bên trong.
6. Vỉ nướng phải được vệ sinh kỹ sau khi sử dụng vì muối hoặc dầu mỡ còn sót lại có khả năng ăn mòn lớp phủ của dụng cụ nướng. Khi cất máy đi, hãy để máy ở nơi khô ráo với hệ thống thông gió thực phẩm.



 CHÚ Ý	 <p>Không vệ sinh vỉ nướng bằng dụng cụ kim loại hoặc dụng cụ quá thô để tránh làm hỏng lớp chống dính của vỉ nướng.</p>
---	---

MÁY BỊ LỖI VÀ CÁCH XỬ LÝ

Sản phẩm đã được kiểm tra kỹ lưỡng về độ an toàn trong quá trình thiết kế và sản xuất. Nếu có bất kỳ vấn đề bất thường trong quá trình sử dụng, hãy xử lý theo bảng sau. Nếu máy vẫn không thể hoạt động bình thường trở lại, vui lòng liên hệ với đại lý hoặc trung tâm dịch vụ của chúng tôi. Không tháo rời máy hoặc cố gắng tự sửa chữa.

Mô tả lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
Đèn báo nguồn không bật	- Không có điện - Nổ cầu chì	- Kiểm tra xem có nguồn điện không; - Gửi máy đến đại lý hoặc trung tâm bảo hành của chúng tôi

XỬ LÝ KHẨN CẤP

 CHÚ Ý	 <p>Trong trường hợp có khói đen bất thường khi sử dụng, hãy rút cáp nguồn ngay lập tức. Kiểm tra sản phẩm khi máy nguội, vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng hoặc nhân viên hỗ trợ của công ty nếu sự cố do lỗi của sản phẩm.</p>
--	---

- Trường hợp có khói, lửa liên tục trong quá trình sử dụng, hãy nhanh chóng tắt công tắc nguồn và rút phích cắm ra, đồng thời thông báo cho nhà phân phối hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ của chúng tôi.
- Trong trường hợp mất hoặc hỏng cáp nguồn của sản phẩm này, cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ hoặc nhân viên có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA KHÁCH HÀNG

1. Khi máy được làm nóng lần đầu hoặc khi mới nhận máy, khi mở nắp ra sẽ có mùi khét. Vấn đề này là gì và làm thế nào để loại bỏ mùi khét?

Trả lời: Khi máy mới rời khỏi nhà máy, một lớp dầu bảo vệ sẽ được bôi lên ống nướng để bảo vệ máy trong quá trình vận chuyển. Sau khi nhận được máy, máy sẽ có mùi và bốc khói khi sử dụng lần đầu tiên. Đây là điều bình thường. Mùi khét sẽ mất đi sau khi lắp vỉ nướng và nướng trong khoảng 15 phút, (chú ý đến việc máy nóng lên sau khi lắp vỉ nướng).

2. Tại sao bánh waffle cứng mà không mềm và còn bị nhão ở giữa bánh?

Trả lời: Do bột trộn chưa kỹ, bột ít gluten làm bột không tạo bọt, hoặc đánh bột chưa đúng cách.

Giải pháp là hãy làm theo công thức, đợi khoảng 30 phút trước khi thêm bột bọt.

3. Tại sao máy hơi lỏng và không khít chặt?

Trả lời: Do vỉ nướng có thể lắp vào và tháo ra nên sẽ máy không được thiết kế quá khít chặt.

4. Tại sao khe hở giữa vỉ nướng trên và dưới không kín hoàn toàn?

Trả lời: Để có thể cho hơi thoát ra khi nướng.

5. Tại sao bánh waffle nướng không đều? Mặt trước nướng không đều và không lên màu?

Trả lời: Do bột không được trộn đều, không thể đổ quá đầy bột vào máy nướng.

6. Máy có thể sử dụng liên tục được không?

Trả lời: Có thể dùng liên tục 3-5 lần. Máy dùng cho gia đình, không dùng cho mục đích thương mại.

PERYSMITH®

perysmith.com.vn

