

PERYSMITH®



# MÁY HÚT BỤI DIỆT KHUẨN DÒNG XTREME V20



U.S.A  
TRADEMARK  
PRODUCT

[www.perysmith.com](http://www.perysmith.com)

# CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Vui lòng đăng ký bảo hành tại:



Perysmith Việt Nam

Chính sách bảo hành 2 năm có hiệu lực tính từ ngày mua sản phẩm, áp dụng với các trường hợp sản phẩm bị lỗi từ phía nhà sản xuất.

**BƯỚC 1:** Khách hàng vui lòng nhắn tin và cung cấp thông tin sau:

1. Tên
2. Số điện thoại liên hệ
3. Địa chỉ lấy hàng
4. Lỗi của sản phẩm
5. Hóa đơn mua hàng

**BƯỚC 2:** Sau khi cung cấp thông tin, khách hàng sẽ được hướng dẫn bảo hành

## **Quy định về thời hạn và điều kiện bảo hành**

1. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển cho các yêu cầu bảo hành / hoàn hàng / sửa chữa trở lại địa chỉ giao hàng.
2. PerySmith sẽ thanh toán chi phí giao sản phẩm thay thế hoặc sửa chữa cho khách hàng.
3. Ảnh hóa đơn sẽ được yêu cầu để làm bằng chứng mua hàng.
4. Sản phẩm được sử dụng cho mục đích thương mại không được nhận bảo hành.
5. Các nghĩa vụ của PerySmith được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.
6. Bảo hành cũng không bao gồm những điều sau đây:
  - Lạm dụng hoặc không sử dụng sản phẩm cho các mục đích và hoạt động bình thường của nó hoặc theo hướng dẫn sử dụng và bảo trì của PerySmith.
  - Tai nạn, sét đánh, rủi ro do nước, nguy cơ hỏa hoạn, bạo loạn, thông gió không đúng cách, dao động điện áp hoặc bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của các sản phẩm PerySmith.
  - Bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo.
  - Sản phẩm bị hỏng do lỗi của con người.
  - Thiệt hại do dịch vụ được thực hiện bởi bên thứ ba, không phải nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của PerySmith.
  - Thiệt hại đối với một sản phẩm đã được sửa đổi hoặc thay đổi mà không có sự cho phép bằng văn bản của PerySmith.

**⚠ CẢNH BÁO - Để giảm nguy cơ cháy, điện giật hoặc bị thương, vui lòng đọc kỹ các nội dung sau:**

- Chỉ sử dụng trong nhà. Không sử dụng trên bề mặt ẩm ướt.
- Không để thiết bị ngoài trời hoặc trên bề mặt ẩm ướt.
- Sử dụng theo đúng mô tả trong sách hướng dẫn.
- Không cầm thiết bị bằng tay ướt.
- Không đặt bất kỳ vật nào vào các khe hở của máy. Không sử dụng khi các khe hở bị chặn: luôn làm sạch khe hở, loại bỏ bụi, sợi vải, tóc và các vật có thể làm giảm lưu lượng khí.
- Cẩn thận trọng khi sử dụng máy để lau dọn cầu thang.
- Không sử dụng máy để hút các vật sắc nhọn, mảnh vụn kim loại hoặc các vật thể rắn, lớn (ví dụ như đá hoặc sỏi), vì có nguy cơ làm hỏng sản phẩm.
- Không sử dụng máy để hút bất kỳ chất lỏng, chất độc hại, chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa như xăng hoặc sử dụng ở những nơi có thể chứa các chất trên.
- Không cho sản phẩm tiếp xúc nước hoặc các chất lỏng khác.
- Không sử dụng máy để hút các vật liệu có thể gây cháy như tàn thuốc lá, diêm hoặc tro nóng.
- Không sử dụng trên hoặc gần các bề mặt nóng.
- Không sử dụng khi không có hộp chứa bụi và bộ lọc đặt đúng vị trí.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, cần được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này không được thiết kế cho trẻ em và những người khuyết tật, thiếu năng, hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức sử dụng trừ khi có người giám sát hoặc hướng dẫn. Trẻ em cần được người lớn giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.

**⚠ CẢNH BÁO - Để tránh nguy cơ thương tổn, không nhìn trực tiếp vào đèn UV khi đèn đang bật**


1. Bức xạ tia cực tím có khả năng làm tổn thương da và mắt, không được chiếu vào bất kỳ người, động hoặc thực vật nào.
2. Để tránh hư hỏng đối với các vật thể không chống tia cực tím hoặc ánh sáng, vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.
3. Không làm hỏng hai nút an toàn ở dưới đáy thiết bị.

## NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MÁY HÚT BỤI CỦA BẠN

Máy hút bụi diệt khuẩn bằng tia cực tím, có chức năng làm khô chăn mền và loại bỏ bụi mạt mỗi ngày mà không cần ánh nắng mặt trời. Được lắp đặt đèn UV hiệu suất cao với bước sóng 253,7mm và động cơ mạnh mẽ, máy tiêu diệt mọi vi trùng, sinh vật có hại và bụi mạt. Các xác vi trùng, bụi mạt và bụi bẩn đều được hút vào hộp chứa bụi thông qua hệ thống lọc hiệu quả cao, tạo môi trường thông thoáng và sạch sẽ cho cả gia đình bạn.

Cấu kiện:

1. Bộ chuyển đổi
2. Tay cầm
3. Nút BẬT / TẮT
4. Lỗ tản nhiệt
5. Hộp chứa bụi
6. Giắc sạc pin
7. Nút an toàn
8. Đầu rung
9. Lỗ hút khí
10. Đèn UV
11. Đèn báo



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy có công dụng làm sạch mạt của ga trải giường, mền, sofa và các đồ gia dụng khác. Lưu ý rằng phía dưới của máy được gắn công tắc bảo vệ đèn UV để tránh rò rỉ bức xạ tia cực tím trong quá trình làm việc gây hại cho người dùng. Chỉ khi công tắc an toàn tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt sạch và ấn xuống, đèn UV mới hoạt động.

1. Đặt máy lên bề mặt cần làm sạch (chẳng hạn như giường), và đảm bảo rằng hai bánh xe nhỏ (công tắc an toàn) ở dưới cùng của máy được ép vào thân máy.
2. Nhấn và giữ nút công tắc trên máy trong 1 giây, máy hút bụi bắt đầu với tốc độ thấp, sau đó nhấn tiếp để chuyển sang chế độ tốc độ cao. Quan sát xem đèn báo có hoạt động không, sau đó từ từ đẩy và kéo máy qua lại để vệ sinh. (Tốc độ làm sạch khuyến nghị: dưới 20 giây cho mỗi mét, di chuyển ba lần cho mỗi khu vực).
3. Khi bật công tắc nguồn, hai đầu rung ở phía trước bắt đầu hoạt động, đánh bay bụi mạt và bụi bẩn ẩn sâu trong mền, tăng hiệu quả làm sạch.

4. Khi máy hoạt động, không được chặn lỗ tản nhiệt, cần loại bỏ các vật cản xung quanh, nếu không, máy có thể nóng và gây ra sự cố. Sau khi sử dụng, để lỗ tản nhiệt hở cho hơi nóng bên trong máy thoát ra ngoài nhanh để đảm bảo tuổi thọ cho máy.

5. Sau khi sử dụng máy, tắt công tắc nguồn để dừng máy.

6. Có thể quan sát tình trạng hút bụi rác qua hộp chứa bụi trong suốt. Khi rác đầy hoặc sức hút của máy giảm, cần đổ rác trong hộp chứa bụi.

7. Lưu ý : Để tránh việc vô tình bật máy hút bụi, công tắc máy đã được thiết lập với chức năng bảo vệ. Nhấn và giữ công tắc trong 1 giây để khởi động máy.

## LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ


Vệ sinh hệ thống lọc

1. Sau khi sử dụng, cầm hộp chứa bụi và tháo ra ngược chiều kim đồng hồ (Hình 1);

2. Tháo cụm bộ lọc HEPA lắp ráp (Hình 2);

3. Tháo bộ lọc ra khỏi cụm bộ lọc HEPA ngược chiều kim đồng hồ (Hình 3);

4. Sử dụng bàn chải đánh răng hoặc bàn chải nhỏ khác để loại bỏ bụi từ các khe hở trong bộ lọc HEPA hoặc chạm nhẹ vào bộ lọc HEPA để loại bỏ bụi. Nếu cần, hãy rửa sạch bộ lọc HEPA bằng nước sạch (Hình 4), sau đó để khô tự nhiên trước khi sử dụng tiếp.



## VỆ SINH MÁY

1. Thực hiện bảo trì hàng ngày sau khi tắt máy.

2. Vệ sinh hộp chứa bụi thường xuyên để tránh hỏng máy.

3. Không cọ rửa bề mặt máy bằng xăng, dầu. Dùng vải mềm hoặc chất tẩy rửa trung tính. Khăn

lau phải khô, không cho nước tiếp xúc với các bộ phận điện của máy.

4. Cuốn dây cắm bộ chuyển đổi và cất cùng với máy. Giữ dây và máy luôn khô ráo.

5. Không xếp các vật nặng lên trên máy.

Lưu ý: Khi máy đang sạc, không được thực hiện bất kỳ thao tác nào.

## SẠC MÁY

1. Khi sử dụng máy, cần quan sát đèn báo để nắm được tình trạng nguồn pin. Khi đèn bắt đầu nhấp nháy có nghĩa là nguồn điện của máy sắp hết; máy cần được sạc.



2. Máy được trang bị một bộ chuyển đổi đặc biệt. Sau khi bộ chuyển đổi được kết nối với ổ cắm sạc của máy, đèn báo sẽ sáng đỏ và nhấp nháy. Khi đèn báo chuyển sang màu xanh, pin của máy đã được sạc đầy.



3. Sau khi sạc, hãy rút phích cắm của bộ chuyển đổi.

**CẢNH BÁO:** Vui lòng tắt máy trước khi bảo trì, nếu không có thể gây điện giật hoặc chấn thương cho người dùng.

## LỖI PHỔ BIẾN VÀ GIẢI PHÁP

Lỗi phổ biến	Nguyên nhân có thể xảy ra	Giải pháp
Không thể bật máy	Hết pin	Vui lòng tham khảo mục "SẠC MÁY" trong sách hướng dẫn
Máy hoạt động không bình thường	Hộp chứa bụi đầy	Đổ sạch bụi trong hộp chứa bụi
	Ống nhôm/ chổi quét bị tắc	Làm sạch ống, chổi quét sàn
	Hộp chứa bụi/ các bộ phận của bộ lọc lắp sai cách	Lắp bộ phận chứa bụi hoặc bộ lọc lại theo đúng hướng dẫn sử dụng
Hộp chứa rò rỉ bụi	Hộp chứa bụi đầy	Đổ sạch bụi trong hộp chứa bụi
	Hộp chứa bụi/ các bộ phận của bộ lọc lắp sai cách	Lắp bộ phận chứa bụi hoặc bộ lọc lại theo đúng hướng dẫn sử dụng
Thời gian hoạt động ngắn	Thời gian sạc không đủ	Sạc đúng theo hướng dẫn

# PERYSMITH®

[perysmith.com.vn](http://perysmith.com.vn)

